

# Cireuse à Chaussures Electrique BR120109



# Bartscher

Cireuse à Chaussures Electrique équipée de 3 brosses rotatives silencieuses, d'une brosse de nettoyage pour la saleté grossière, de 2 brosses de polissage et d'un distributeur de cirage en crème.

## Caractéristiques Produit :

Alimentation : 230 V

Longueur (mm) : 400

Profondeur (mm) : 240

Hauteur (mm) : 260

Poids (kg) : 6.4

Matière : Acier

Puissance (W) : 120

Couleur : Noir

## Informations Logistiques :

Largeur : 440 mm

Profondeur : 280 mm

Hauteur : 270 mm